

Lathund

Val av tillbehör till Dectus Control

1. BRAND-/BRANDGASSPJÄLL

Ta antal **Intact**-spjäll du behöver, 1-4 stycken.
Intact finns i dimensionerna 100 - 630 mm.

Vid val av Intact 630 mm kan endast 2 st spjäll
kopplas till Dectus-systemet.



Intact-D



Dectus Control

2. STYRNING

Ta styrenheten **Dectus Control**: K421.

3. TILLBEHÖR

För 1 spjäll behövs spjällbegränsaren **Dectus X**: K436

För 2 spjäll behövs inget tillbehör.

För 3 spjäll behövs en styrexponder **Dectus Y**: K423

För 4 spjäll behövs två styrexponders **Dectus Y**: K423 x2



Dectus X



Dectus Y

4. KABLAGE TILL BRANDSPJÄLL

Alla spjäll har en kabel på 5 meter påmonterad från fabrik.

Välj förlängning vid behov.

Dectus Cable Protect finns i längderna:

2 meter: K426

5 meter: K427

15 meter: K428



Dectus Cable Protect

5. RÖKDECKARE

Välj antal rökdeckare (max 5 st). Välj samma antal monterings-
beslag vid cirkulär ventilationskanal. Välj passande venturirör.

Rökdeckare Globex SD: K424

Monteringsbeslag (cirkulär kanal): UG-MB

Venturirör VRHA 0,6 meter: VR06

Venturirör VRHA 1,5 meter: VR15



Globex SD

6. KABLAGE TILL RÖKDECKARE

Välj kablage mellan Dectus Control och rökdetektor samt
mellan två eller fler seriekopplade rökdetektorer.

1 kabel per rökdetektor.

Dectus Cable Control finns i längderna:

5 meter: K429

10 meter: K430

20 meter: K431



Dectus Cable Control

7. ANSLUTNINGSPLINT VID BEHOV

Om brandspjällen ska aktiveras av centralt brandlarm eller om
signaler ska tas ut för summarlarm och/eller funktion s.k. fläkt-
föregling, välj en anslutningsplint **Dectus Connect**: K422.



Dectus Connect

Läs mer om varje produkt på hagab.com.